## 1 - Carregando o AutoCAD R14

Antes de começar a trabalhar com o AutoCAD R14, você deve carregá-lo conforme será explicado abaixo:

Para carregar o AutoCAD R14, proceda da seguinte forma:

1. Dê um clique no botão Iniciar na barra de tarefas do Windows 95



- 2. Posicione o ponteiro do mouse em Programas
- 3. Em seguida, posicione o ponteiro do mouse na opção AutoCAD R14 e de um clique no submenu como na figura abaixo:



# 1.1 - Abrindo um novo desenho no AutoCAD R14

Quando se inicia o AutoCAD R14. Abre-se uma caixa de diálogo chamada **Start Up** e **Create New Drawing** para quando já estamos no programa e queremos abrir novo desenho.

Podemos escolher iniciar um novo arquivo utilizando as seguintes opções:

- 1 Utilizando Wizard,
- 2 Utilizando Template,
- 3 Utilizando uma folha em branco no padrão polegadas ou métrico.



# 1.2 Utilizando Wizard ( Use a Wizard)

Quando utilizamos esta opção, temos que escolher novamente entre outras duas, **Quick Setup** ou **Advanced Setup.** A opção Quick determina uma forma mais simples de definição dos parâmetros, já na opção Advanced, temos sete passos a serem definidos antes de iniciar um novo desenho.

## 1º Passo – Units

Define a unidade de trabalho no desenho, bem como a sua precisão (quantidade de casas decimais com que se deseja trabalhar)

## 2º Passo – Angle

Define a unidade de trabalho quanto aos ângulos no desenho, bem como a sua precisão

## 3º Passo – Angle Measure

Define a forma de medir um ângulo, determinando onde está o ângulo zero

#### 4º Passo – Angle Direction

Define o sentido positivo do ângulo, se horário ou anti-horário

#### 5º Passo – Area

Define a área do novo desenho

## 6º Passo - Title Block

Define o bloco a ser utilizado com formato padrão. Como default, existem vários blocos de folhas formatos DIN e JIS... Porém podemos adicionar novos blocos conforme nossa necessidade

#### 7º Passo – Layout

Neste último passo você poderá definir se irá utilizar o PAPER SPACE e a forma de trabalhar nele

# 1.3 – Utilizando Template (Use a Template)

Nesta opção podemos definir um arquivo para ser utilizado como TEMPLATE, ou seja, um protótipo. No AutoCAD R14 os arquivos de template tem uma extensão própria que é DWT. Para criarmos um arquivo de template, utilizamos no menu file a opção Save As... e dentro do quadro de diálogo, optamos pelo tipo de arquivo DRAWING TEMPLATE FILE, DWT. Após definir o nome do arquivo, abre-se um quadro de diálogo, onde indicaremos informações sobre o arquivo TEMPLATE. O local onde devemos salvar novos arquivos TEMPLATE fica no diretório de mesmo nome.

Aliás ao selecionarmos a opção DWT o AutoCAD posiciona o seguinte endereço: C\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\AUTOCAD R14\TEMPLATE.



# 1.4 – Utilizando uma folha em branco no padrão polegadas ou métrico (Start from Scratch)

Quando utilizamos esta opção, definimos apenas se utilizaremos unidades no sistema métrico ou inglês (polegadas).



# 1.5 - Abrindo um desenho já existente (Open a Drawing)

O comando OPEN inicializa um desenho existente. A caixa de diálogos do AutoCAD R14 é resultado da padronização do Windows. Agora o usuário pode manipular seus arquivos de forma mais completa, para isto, basta escolher o arquivo desejado e dar um clique sobre o mesmo com o botão direito do mouse, uma tela do tipo Explorer é habilitada, , podemos organizar nossos desenhos por data, nome ou até por tamanho.

Look in (examinar) - especifica o local onde se procura os arquivos

File name (nome do arquivo) - nome do arquivo que será aberto

Files of type (arquivos do tipo) - podemos escolher o tipo de arquivos que desejamos abrir, DWG, DXF ou ainda DWT.

**Open as read-only (abrir somente para leitura)** – permite abrir um arquivo, porém não permitirá salvar possíveis modificações

Preview - apresenta uma imagem do arquivo selecionado. Esta imagem é a visualização do último comando SAVE

Open (abrir) - abre um arquivo selecionado

## 2 – <u>A Tela principal do AutoCAD R14 para Windows</u>

Barra de menus

Barras de ferramentas



# 3 – <u>Menus</u>

O uso do mouse para iniciar comandos no AutoCAD R14 é muito cômodo. Você olha apenas para a tela enquanto desenha.

Os menus suspensos são fáceis de usar. As reticências (...) após um item significam que ele dá acesso a uma caixa de diálogo. Uma pequena seta ( ) indica a existência de um submenu.

No Windows, você pode usar o teclado para acessar um menu suspenso caso o seu mouse esteja com problemas, basta manter a tecla Alt pressionada e digitar a letra sublinhada do menu escolhido.

3.1 – Menu File (menu arquivo)

4	AutoCAD - [Drawii	ng.dwg]
÷	<u>File</u>	
		Ctrl+N
	<u>0</u> pen	Ctrl+O
	<u>S</u> ave	Ctrl+S
	Save <u>A</u> s	
	<u>E</u> xport	
	Printer Setup	
	Print Pre <u>v</u> iew	
	<u>P</u> rint	Ctrl+P
	Drawing <u>U</u> tilities	•
	Sen <u>d</u>	
	<u>1</u> A:\_4.dwg	
	<u>2</u> A:\_3.dwg	
	E <u>x</u> it	

New - abre um novo desenho

Open – abre um desenho já existente

Save - salva um desenho

Save As – salva um desenho com a possibilidade de alterar o nome atual e seu local de gravação.

**Export** – permite exportar desenhos

**Printer Setup** – abre uma caixa de diálogo que permite modificar, adicionar um driver de impressão. Normalmente o AutoCAD R14 utiliza a impressora padrão corrente no Windows 95

Print Preview - permite a visualização da impressão

Print - abre caixa de diálogo para setagem de impressão ou plotagem do desenho.

Drawing Utilites - permite trabalhar com arquivos (copiar, deletar, renomear, etc... sem sair do AutoCAD R14)

Send - envia arquivos por fax/modem ou internet

Exit - encerra a sessão do AutoCAD R14

tol	CAD -	[Drawing.dv	¥g]
le	<u>E</u> dit		
	ļ	Indo	Ctrl+Z
	E	ledo	Ctrl+Y
	C	ìu <u>t</u>	Ctrl+X
	<u> </u>	ору	Ctrl+C
	0	lopy <u>L</u> ink	
	E	aste	Ctrl+V
	F	aste <u>S</u> pecial	
	0	ile <u>a</u> r	Del
	ļ	LE Links	

# 3.2 - Menu Edit (menu editar)

- **Undo** desfaz comandos
- **Redo** desfaz o último comando undo
- Cut recorta objetos do desenho e envia para
- a área de transferência
- Copy copia objetos para a área de transferência e continua a exibi-los no desenho
- Copy link copia a vista corrente para a área de transferência
- Paste insere o conteúdo da área de transferência

**Paste Special** – insere o conteúdo da área de transferência no seu documento como uma figura através de uma caixa de diálogo

Clear - deleta figuras inseridas na área gráfica

## 3.3 – Menu View (menu de vistas)

- Redraw redesenha (atualiza) o desenho.
- Regen regenera todo o desenho na vista corrente
- Regen All regenera todo o desenho em todas as vistas
- **Zoom** abre o submenu zoom options
- **Realtime** zoom em tempo real

Previous - retorna ao plano de tela anterior

Window - abre uma janela para ampliação dentro do limite de tela

**Dynamic** – permite ao usuário visualizar ao mesmo tempo a área total do desenho e de tela atual, relacionada com a área de limite mostrando se haverá regeneração

Scale - este zoom obedece a escalas de ampliação e redução

Center - transporta um ponto determinado para o ponto central da tela, com ou sem modificação na escala do desenho



In - amplia (aproxima o objeto na tela)

Out - reduz (afasta o objeto na tela)

**A**II – volta sempre nas dimensões de tela definida do limite atual, se não houver nenhuma entidade desenhada fora da área do limite definido

Extents - coloca todo o desenho ampliado ao máximo possível no limite da tela



**Pan** – move o desenho em relação à tela sem modificar as coordenadas anteriormente definidas como se uma mão invisível puxasse a folha de papel em que se desenha

Realtime - move a vista corrente do desenho em tempo real na tela



Deve -se inicialmente chamar o Pan ou Zoom através dos ícones da barra de ferramentas Standard e a seguir, clicando com o botão direito do mouse abrir um menu de opções que fica à mostra junto ao local atual do mouse.

Exit - sai do comando Zoom ou Pan

Point - move a vista corrente do desenho para uma distância especificada



Left -

Right -

Up -

Down -

Aerial View - exibe uma vista aérea ou miniatura do desenho, que pode ser manipulada para melhor visualização

Toolbars - abre caixa de diálogo para manipulação e customização de barras de ferramentas, vide ítem 6.2 da apostila.

## 3.4 - Menu Insert (menu de inserção)



**Insert -** Block name (or ?) <atual>: Digite um nome, digite, ?,digite ~ ou pressione enter.

Digite ? para apresentar uma lista dos blocos atualmente definidos no desenho. Digite um til (~) para apresentar o quadro de diálogo Select Drawing File em lugar da linha de comando. Preceda o nome do bloco com um asterisco (\*) para desmembrar os objetos do bloco durante a inserção. O comando EXPLODE desmembra os objetos de um bloco depois que o bloco foi inserido.

Se você digitar um nome de bloco sem o nome de um caminho ou uma letra de unidade de disco, o AutoCAD procura a definição de um bloco atualmente definido com esse nome. Se essa definição de bloco não existir no desenho atual, o AutoCAD pesquisa o caminho da biblioteca em busca de um arquivo com o mesmo nome. Se o AutoCAD encontrar, o nome do arquivo é usado para o nome do bloco quando o AutoCAD inserir suas informações. O AutoCAD usa a mesma definição do bloco para suas inserções subseqüentes. Se você carregar um arquivo como um bloco, você pode dar a ele um novo nome, digitando o seguinte em resposta ao aviso Block name.

No aviso Insertion point você pode especificar um ponto ou digitar uma opção da lista abaixo. As opções INSERT predefinem a escala e rotação de um bloco antes que você especifique sua posição. Isto é útil quando se arrasta um bloco, ocasião em que normalmente se usa um fator de escala 1 e uma rotação 0.

Scale PScale

Xscale PXscale

Yscale PYscale

Zscale PZscale

Rotate Protate

Depois de especificar um ponto ou introduzir uma opção no aviso Insertion point, o AutoCAD solicita o seguinte:

X scale factor <1> / Corner / XYZ: Digite um valor ou opção ou pressione para confirmar um fator de escala X de 1.

Insert		×
Block		
Block		
<u> </u>		
Options		
Specify Parameters	on Screen	
Insertion Point	Scale	Rotation
<u>×</u> : 0	⊻: 1	Angle: 0
<u>火</u> 0	<u>火</u> 1	
; 0	_⊒: 1	
Explode		
<u> </u>	Cancel	<u>H</u> elp

# 3.5 - Menu Format (menu formatar)

AutoCAD - [Drawing.dwg]									
😛 <u>F</u> ile	<u>E</u> dit	⊻iew	Insert	F <u>o</u> rmat					
				<u>L</u> ayer <u>C</u> olor Li <u>n</u> etype					
				Text <u>S</u> tyle <u>D</u> imension Style <u>P</u> oint Style <u>M</u> ultiline Style					
				<u>U</u> nits <u>T</u> hickness Dr <u>a</u> wing Limits					
				<u>R</u> ename					

Layers – comando de níveis (camadas)

**Color/Linetype/ /Text Style/Dimension Style/Point Style/Multiline Style** – definem propriedades para novos objetos criados

**Units** – abre caixa de diálogo para definição das unidades de trabalho.

Drawing limits - limites de desenho.

Rename - renomear comandos ou entidades de desenho que não sejam "Default"

# Text Style (estilo de texto) -

Text Style		×
<u>S</u> tyle Name		Applu
STANDARD	▼ <u>N</u> ew <u>R</u> ename	e Delete
Font		<u>H</u> elp
Eont Name:	Font Style:	Heigh <u>t</u> :
📴 Comic Sans MS	Regular	0.0000
🔲 Use Big Font		
Effects		Preview
🔲 Upsid <u>e</u> down	<u>W</u> idth Factor: 1.0000	
Bac <u>k</u> wards	Oblique Angle: 0	AaBbCcD
		AaBbCcD <u>Preview</u>

**Camadas (Layers)** – São utilizados para facilitar a visualização e organização de seu desenho, você pode ter diferentes tipos de camadas, por ex: construção, contorno, hachura, cotagem... e trabalhar de modo independente com cada uma delas.

Use o comando LAYER para criar novos layers, selecionar o layer atual, definir cor e tipo de linha de layers específicos, ativar e desativar , bloquear ou desbloquear , congelar ou descongelar layers e apresentar uma lista dos layers definidos.

ver & Linet	type Properties							?
ayer Linet	ype							
<u>S</u> how:	All	<b>_</b>	<u>C</u> urrent:	] 0			_	
Name Or	n Freeze in A	Freeze in C	Freeze in N	Lock (	Color I	<u>inetype</u>	<u>N</u> ev	v te
Details Name:			🗖 <u>D</u> ri 🗖 <u>F</u> reeze	in all view;	ports			
Linetype:	changes to xref-de	:pendent layers	Freeze	in current in new vie	viewport wports			
<u> </u>			ок   Г	Cancel		Details <<	   Г н	elp

? / Make / Set / New / On / OFF / Color / Ltype / Freeze / Thaw / LOck / Unlock: Digite uma opção

**Show** – Permite fazer um filtro das layers, por sua condição de utilização pré-estabelecida, ou fazendo uma filtragem pelas propriedades das layers.

All – mostra todas as layers existentes

All in use – mostra todas as layers que estão em uso

All unsused - mostra todas as layers que não estão sendo usadas

Existem outras formas de filtragem, porém as indicadas acima são as mais empregadas.

Current – Define a layer selecionada como sendo a corrente

New – Cria novas layers

Delete – Deleta uma layer já criada, o layer "0"não pode ser deletado

Name - nomea uma layer selecionada

On - ativa ou desativa a layer selecionada

**Freeze in All viewports** – congela a layer selecionada em todas as Viewports, tornando invisíveis as entidades criadas nesta layer e ignoradas durante a regeneração

Freeze in Current viewports - congela a layer na viewport ativa

Freeze in New viewports - congela a layer selecionada na próxima viewport

Lock – trava ou destrava a layer selecionada para facilitar a seleção de objetos. Objetos em layers travadas não podem ser editados

Color – acessa o quadro de diálogo para troca de linhas já carregadas no desenho

Details - abre ou fecha a parte da caixa de diálogo com os detalhes sobre as layers

Layer & Linetype Properties	? ×
Laver Linetype	
Show: All	Current: ByLayer
Linetype Appearance	Description Load
ByLayer	-
ByBlock	
Acad_iso02w100	ISO dash
Acad_iso03w100	ISO dash space
Acad_iso04w100	ISO long-dash dot
Acad_iso05w100	ISO long-dash double-dot
Acad_iso06w100	ISO long-dash triple-dot 🔽
▼[	
- Details	
Name: Acad_iso04w100	Global scale factor: 1.0000
Description: ISO long-dash dot	Current object scale: 1.0000
	190 peri width: 1.0 mm 🔽
	☑ Use paper space units for scaling
, 	DK Cancel Details << Help

Linetype – abre a caixa de diálogo para edição de linhas

**Show** – permite fazer um filtro das linhas, por sua condição de utilização pré-estabelecida, ou fazendo uma filtragem pelas propriedades das mesmas

**Current** – define o tipo de linha corrente. O correto é deixar definido como BYLAYER, pois assim será obedecido o que foi definido na layer

Delet - deleta um tipo de linha já carregada.

Details - abre ou fecha parte da caixa de diálogo com os detalhes sobre as linhas

**Global scale factor** – define o valor global para a escala das linhas. A variável que faz o controle desta nova escala é LTSCALE

*Current object scale* – define o valor para a escala de linhas a partir de sua deifinição. A variável que controla esta nova escala é CELTSCALE

Dimension Styles						
Dimension	Style					
<u>C</u> urrent:	STANDARD	<b>_</b>				
<u>N</u> ame:	STANDARD					
	<u>S</u> ave	<u>R</u> ename				
Family						
<u>     Parent         </u>		<u>G</u> eometry				
○ <u>L</u> inear ○ Radial	⊙ Dia <u>m</u> eter ⊙ Ordinate	<u>F</u> ormat				
⊖ An <u>gu</u> la	O Angular O Leader <u>Annotation</u>					
OK	Cance	<u>H</u> elp				

**Dimension Style** - Apresenta os nomes dos estilos de dimensionamento, torna-os atuais, grava-os e os renomeia. O AutoCAD R14 armazena os valores de todas as variáveis de sistema de dimensionamento

**Name** - Cria ou renomeia uma nova família de estilos de dimensionamento. Depois de estabelecer um estilo de dimensionamento pela definição de parâmetros nos quadros de diálogo, digite um nome e escolha Save. Para renomear um estilo, digite um nome, em seguida, escolha Rename. Para fazer uma cópia do estilo atual, digite um nome e escolha Save .

**Family** - Determina qual membro da família de estilos de dimensionamento está, atualmente, apresentado nos quadros de diálogo. Para especificar os parâmetros para uma família de estilos de dimensionamento, selecione a opção do membro da família como Parent, Linear ou Radial, faça as mudanças ao estilo de dimensionamento e, em seguida, escolha Save.

Geometry						
Dimension Line -				Arrowh	eads —	
Suppress:	<u> </u>	<u> </u>			-	•
Extension:		0.0000		1s <u>t</u> :	Closed I	Filled 🔽
Sp <u>a</u> cing:		0.3800		2n <u>d</u> :	Closed I	Filled 💌
<u>C</u> olor		BYBLOCK		S <u>i</u> ze:		0.1800
Extension Line -				Center		
Suppress:	<u>□</u> 1 <u>s</u> t	☐ 2 <u>n</u> d		⊙ <u>M</u> ar	k	
Extension:		0.1800		0 <u>L</u> ine	;	(+)
Origin O <u>f</u> fset:		0.0625		0 N <u>o</u> n	ie	
Colo <u>r</u>		BYBLOCK		Si <u>z</u> e:		0.0900
Scale						
O <u>v</u> erall Scale:	1.00000		Γ	Scale t	o <u>P</u> aper 9	Space
			OK		Cance	el <u>H</u> elp

**Geometry** - Controla a aparência da geometria e a escala global do dimensionamento. A geometria do dimensionamento inclui a linha de cota, linhas de chamada, pontas de seta, centro e eixo.

Format - Controla a localização do texto de dimensionamento, as pontas de seta, as guias e a linha de cota.

**Annotation** – Controla as unidades primárias e alternativas, abre a sub-caixa de diálogo Units, permite incorporar prefixos e sufixos às cotas, definir tipos tolerâncias, escolher o estilo de texto bem como sua altura.









**User Define** - Permite especificar uma localização para o texto de dimensionamento, com a verificação inicial de uma dimensão. Quando você seleciona essa opção, o AutoCAD ignora quaisquer parâmetros de justificação horizontal e coloca o texto na posição que você especificar no aviso Dimension line location. Quando essa opção não está selecionada, o AutoCAD determina a localização do texto de dimensionamento pelos parâmetros da justificação horizontal.

**Force Line Inside** - Desenha linhas de cota entre os pontos medidos mesmo quando as pontas de seta são colocadas externamente aos pontos medidos.

*Fit* - Controla o posicionamento do texto e pontas de seta interna ou externamente às linhas de chamada com base no espaço disponível entre as linhas de chamada.

Quando há espaço disponível, o AutoCAD sempre coloca o texto e as setas entre as linhas de chamada. Caso contrário, as opções fit afetam o posicionamento do texto e das setas como descrito abaixo.

*Horizontal Justification* - Controla a justificação horizontal do texto de dimensionamento ao longo da linha de cota e da linha de chamada. Outros parâmetros de dimensionamento também afetam a justificação horizontal do texto de dimensionamento.

Text - Controla a posição do texto de dimensionamento interna e externamente às linhas de chamada.

**Vertical Justification** - Controla a justificação vertical do texto de dimensionamento ao longo da linha de cota. Outros parâmetros de dimensionamento também afetam a justificação vertical do texto de dimensionamento.

**Primary Units** - Controla a apresentação das unidades de medida primárias e quaisquer prefixos e sufixos para o texto de dimensionamento.

Annotation	
Primary Units	Alternate Units
<u>U</u> nits	Enable Units
Prefix:	Pre <u>li</u> x:
<u>S</u> uffix:	Suffix:
1.00	[25.4]
Tolerance	Text
Method: None	Style: STANDARD
Upper <u>V</u> alue Symmetrical	Heigh <u>t</u> : 0.1800
Lower Value	<u>6</u> ap: 0.0900
Justification: Basic	Color BYBLOCK
Height: 1.0000	<u>R</u> ound Off: 0.0000
	OK Cancel <u>H</u> elp

Tolerance - None - Não especifica tolerâncias.

**Symmetrical** - Cria uma expressão positiva (mais) e negativa (menos) de tolerância na qual ocorre variação numa única direção a partir da medida de dimensionamento. O AutoCAD desenha um símbolo ± seguido do valor de tolerância ao criar o dimensionamento.

**Deviation** - Cria uma expressão positiva (mais) e negativa (menos) de tolerância na qual ocorre variação em ambas as direções a partir da medida de dimensionamento. O AutoCAD adiciona um sinal de mais (+) aos valores positivos e um sinal de menos (-) aos valores negativos. Nenhum sinal é adicionado ao valor zero.

*Limits* - Cria um dimensionamento limite no qual o valor máximo é colocado acima do valor mínimo. O AutoCAD R14 soma o valor máximo ao texto de dimensionamento e dele subtrai o valor mínimo.

**Basic** - Cria um dimensionamento básico texto de dimensionamento com um quadro desenhado em torno de toda a sua extensão.

**Alternate Units** - Controla a apresentação de unidades de medida alternativas e quaisquer prefixos e sufixos para o texto de dimensionamento. As unidades alternativas não estarão disponíveis quando a família de estilos de dimensionamentos for Angular.

**Units** - Apresenta e define o formato atual de unidades para todos os membros da família de dimensionamento, exceto Angular. As opções de formato de Units incluem Scientific, Decimal, Engineering, Architectural (stacked), Fractional (stacked), Architectural e Fractional.

**Round Off** - Apresenta e define o arredondamento de todas as distâncias de dimensionamento. Digite um valor no quadro de texto. Se você digitar o valor 0,25, todas as distâncias serão arredondadas à unidade 0,25 mais próxima. Do mesmo modo, se você digitar o valor 1,0, o AutoCAD arredondará todas as distâncias de dimensionamento ao inteiro mais próximo. O número de dígitos editados após o ponto decimal depende do grau de precisão que você definir nos quadros de diálogo Primary Units ou Alternate Units. O valor arredondado não se aplica a dimensionamentos angulares

Alternate Units	
<u>U</u> nits	_ <u>A</u> ngles
Decimal	Decimal Degrees
Dimension	Tolerance
Precision:	Precisi <u>o</u> n:
0.00	0.00
Zero Suppression	Zero Suppression
□ Leading	☐ Lea <u>d</u> ing
□ <u>I</u> railing □ <u>I</u> nches	☐ Traili <u>ng</u>
Scale	 
Linea <u>r</u> : 25.40000	Paper Space Only
	OK Cancel <u>H</u> elp

3.6 – Menu Tools (menu ferramentas)

🕌 AutoC	AD -	[Drawin	e.dwg]				
🔛 <u>E</u> ile	<u>E</u> dit	⊻iew	<u>I</u> nsert	Format	<u>T</u> ools		
					<u>S</u> pelling Display <u>O</u> rder	÷	
					Inguiry	•	<u>D</u> istance
					<u>L</u> oad Application <u>R</u> un Script		<u>A</u> rea <u>M</u> ass Properties
					<u>D</u> isplay Image <u>E</u> xternal Database	•	<u>L</u> ist <u>I</u> D Point
					Object S <u>n</u> ap Settings Drawing <u>A</u> ids <u>U</u> CS	,	<u>T</u> ime <u>S</u> tatus Set <u>V</u> ariable
					<u>G</u> rips Sele <u>c</u> tion O <u>bj</u> ect Group		
					<u>T</u> ablet Customize <u>M</u> enus Preferences	•	

Speling – corrige a ortografia no texto do desenho

Inquiry -

Distance – Calcula da distância entre dois pontos

Area - Possibilita o cálculo de área de um polígono fechado. O resultado será a área e o perímetro do polígono em questão.

Mass Properties - calcula e mostra as propriedades de massas de regiões ou sólidos.

*List* – Possibilita a obtenção de informações relativas às entidades. As informações obtidas serão listadas na tela de texto e dependerão do tipo da entidade.

**ID Point** – Possibilita a identificação das coordenadas absolutas de um ponto qualquer, tornando este ponto referência para as próximas coordenadas relativas a serem utilizadas

Time - Registra uma série de características relativas ao tempo gasto no desenho em questão.

Current Time - mostra o dia e a hora

Created - dia e hora de quando o desenho foi criado

Last Updated - registra data e hora de toda a atualização do desenho.

Estes dado são atualizados todas as vezes que for usado o comando Exit

Total Editing Time – informa o tempo gasto no desenho desde sua criação. É continuamente atualizado após o comando Exit

Elapsed Timer - informa o tempo gasto desde que o editor gráfico foi ativado. Este pode ser zerado pelo usuário

- On liga o elapsed timer
- Off desliga o elapsed timer
- Display repete o comando com atualização

Reset - zera o elapsed timer

Next Automatic Save In:

Osnap Settings	<u>? ×</u>					
Running Osnap AutoSna	ap(TM)]					
Select settings						
🗆 💌 <u>E</u> ndpoint	도 🗖 In <u>s</u> ertion					
△ <u>M</u> idpoint	上 □ <u>P</u> erpendicular					
○ 🔽 <u>C</u> enter	○ □ Iangent					
🖾 🗖 No <u>d</u> e	🛛 🗖 Nea <u>r</u> est					
🔷 🗖 Quadrant	🖾 🗖 Apparent Int					
🗙 🗹 Intersection	🗖 Q <u>u</u> ick					
Ci	ear all					
ОКС	ancel Help					

## Running Osnap-

**Status** – este comando faz uma listagem na tabela texto, referindo-se a caracteríticas do arquivo de desenho atual e sobre o sistema operacional

Set Variable - seta as variáveis

Object Snap Settings - define os modos de atração automática dos elementos de Snap no desenho corrente

Osnap Settings	? ×
Running Osnap AutoSnap(TM)	
Select settings	1
<ul> <li>Magnet</li> <li>SnapTip</li> </ul>	
Marker size:	
Marker <u>c</u> olor:	
When the marker is displayed in your drawing, use the Tab key to cycle through the available AutoSnap points.	
OK Cancel Help	J

## Auto Snap –

**Marker** – alterna entre On e Off, ligando e desligando o marcardo que aparece sobre o ponto de Snap do desenho quando passamos o cursor sobre o mesmo

Magnet - alterna entre On e Off, ligando um "imã" que atrai a nova entidade a ser feita, sobre um dos pontos de Snap

Snap Tip – Abre uma caixa de texto que mostra o nome do Snap selecionado no desenho

**Display Aperture Box** – o usário define se o cursor mostrará ou não o aperture box quando estiver utilizando o Snap automático

Marker Size - Controla o tamanho do marcador de snap

Marker Color - Controla a cor do marcador de Snap



O uso do comando Osnap é uma das operações mais utilizadas no AutoCAD. Com o AutoSnap o usuário pode visualmente prever e confirmar os pontos de Snap antes mesmo de clicá-lo durante a criação ou edição de um desenho, evitando com isso que o usuário pegue um ponto errôneo na seleção.

Caso o usuário tenha configurado mais de um Osnap possível para uma mesma entidade, é possível utilizar a tecla TAB para alternar entre os Osnaps e então chegar até o ponto desejado.

Drawing Aids			×
Modes	<u>Snap</u>		Grid
Drtho	🗖 On		🗖 On
Solid <u>Fill</u>	⊠ Spacing	10.0000	X Spacing 10.0000
I_ <u>U</u> uick Text	Y Spacing	10.0000	Y Spacing 10.0000
I ghlight	S <u>n</u> ap Angle	0	Isometric Snap/Grid
Groups	× B <u>a</u> se	0.0000	🗖 On
Hat <u>c</u> h	Y Bas <u>e</u>	0.0000	● <u>L</u> eft ● <u>I</u> op ● <u>R</u> ight
	OK	Cancel	Help

Drawing Aids - define parâmetros de apoios ao desenho

Grips	×I
Select Settings	
Enable Grips	
Enable Grips Within <u>B</u> locks	
-Grip Colors	
Unselected 5 - Blue	
Selected 1 - Red	
<u>G</u> rip Size	
Min Max	
Cancel <u>H</u> elp	

Grips-

Menu Customization	×
Menu <u>G</u> roups	Menu Bar
M <u>e</u> nu Groups: AC BONUS ACAD inet	Unload
Eile Name:	e All <u>L</u> oad Browse

**Customize Menu** – abre caixas de diálogos que auxiliam na costumização dos menus , será melhor apresentado no item 6.2 da apostila

N	Aenu Customization			2	<
	Menu <u>G</u> roups		[	<u>M</u> enu Bar	
	Menu Group: AC_BONUS				
	Men <u>u</u> s:			Menu <u>B</u> ar:	
	Bonus	Insert	:>>	File Edit View Insert	
				Format Tools	
		<< <u>R</u> er	nove	Draw Dimension	
		<< R <u>e</u> mo	ove All	Modify Bonus Help	
	<u>Close</u> <u>H</u> elp				

# Preferences -

Preferences ?X					
Files   Performance   Compatibility   General   Display   Pointer   Printer   Profiles					
<ul> <li>Drawing window parameters</li> <li>□ <u>D</u>isplay AutoCAD screen menu in drawing window</li> <li>✓ Display scroll bars in drawing window</li> <li>□ Maximize the AutoCAD window upon startup</li> </ul>					
Text window parameters         Number of lines of text to show in docked command line window:       2         Number of lines of text in text window to keep in memory:       400					
AutoCAD window format         Colors for drawing area, screen menu, text window, and command line:         Fonts for screen menu, text window, and command line:					
OK Cancel Apply <u>H</u> elp					

# 3.7 - <u>Menu Draw (menu de desenho)</u>

🕌 Auto	CAD -	[Draw	ving.dw	g]		
🙀 <u>F</u> ile	<u>E</u> dit	⊻iew	<u>I</u> nsert	F <u>o</u> rmat	<u>T</u> ools	<u>D</u> raw
						Line <u>R</u> ay Cons <u>t</u> ruction Line <u>M</u> ultiline
						<u>P</u> olyline <u>3</u> D Polyline Pol <u>y</u> gon Rectangle
						Arc ► Circle ► Donut Spline Ellipse ►
						Bloc <u>k</u> ► P <u>o</u> int ►
						<u>H</u> atch <u>B</u> oundary Regio <u>n</u>
						Te <u>x</u> t ►
						Sur <u>f</u> aces + Solįds +

## Linha (Line)

From point: Especifique um ponto ou pressione enter.

To point: Especifique um ponto.

To point: Especifique um ponto.

Digite **u** para desfazer o último trecho desenhado ou **c** para fechar um polígono.

Linha de Construção - Cria uma linha infinita paralela a outro objeto

## Multilinha (Mline)

Justification = Top. Scale = 1.00.

Style = STANDARD

Justification / Scale / STyle / <From point>: Especifique um ponto ou digite uma opção.

# Polilinha (Polyline)

From point: Especifique um ponto.

Current line-width is <atual>

Arc/ Close/ Halfwidth/ Length / Undo/ Width/ <Endpoint of line > : Especifique um ponto ou digite uma opção

## Polígono (Polygon)

Number of sides <atual>: Digite um valor entre 3 e 1024 ou pressione enter.

Edge/ <Center of polygon>: centro do polígono

Inscribed in circle / circumscribed about circle (I/C): (I ou C)

Radius of circle: valor <enter>

# Retângulo (Rectangle)

First Corner: (primeiro ponto)

Second Corner: (segundo ponto)

# Arco (Arc).

Center / <Start point>: Especifique um ponto, digite c ou pressione enter

AutoCAD - [Drawing.dwg] Eile Edit View Insert Format Iools C C IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Draw Line Bay Construction Line Multiline	
	<u>P</u> olyline <u>3</u> D Polyline Pol <u>y</u> gon Rectangle	
	Arc •	3 <u>P</u> oints
	<u>C</u> ircle ► Donut Spline Ellipse ►	<u>S</u> tart, Center, End S <u>t</u> art, Center, Angle St <u>a</u> rt, Center, Length
	Bloc <u>k</u> P <u>o</u> int	Start, E <u>n</u> d, Angle Start, End, <u>D</u> irection Start, End, <u>R</u> adius
	<u>H</u> atch <u>B</u> oundary Regio <u>n</u>	<u>C</u> enter, Start, End C <u>e</u> nter, Start, Angle Center, Start, Length
	Te <u>x</u> t ►	Continuo

## Círculo (Circle)

3P / 2P / TTR / <Center point>: Digite uma opção ou especifique um ponto

Center, radius - especifique o centro e o valor do raio da circunferência

- Center, diameter especifique o centro e o valor do diâmetro da circunferência
- 2P circunferência por dois pontos
- 3P circunferrência por três pontos
- TTR Circunferência por duas tangentes, sendo dados o raio
- TTT Circunferência por três tangentes, raio é consequência

🕌 Auto	CAD	[Draw	ving.dw	gl			
🔛 <u>F</u> ile	<u>E</u> dit	⊻iew	Insert	F <u>o</u> rmat	<u>T</u> ools	<u>D</u> raw	
						<u>L</u> ine <u>R</u> ay Cons <u>t</u> ruction Line <u>M</u> ultiline	
						Polyline <u>3</u> D Polyline Polygon Rectangle <u>A</u> rc ▶	
						<u>C</u> ircle ► Donut	Center, <u>R</u> adius Center, <u>D</u> iameter
						<u>S</u> pline <u>E</u> llipse ►	<u>2</u> Points <u>3</u> Points
						Bloc <u>k</u> ► P <u>o</u> int ►	<u>I</u> an, Tan, Radius Ian Ian Ian

**Spline** - adapta uma curva contínua a uma seqüência de pontos dentro de uma determinada tolerância.

Object / < Enter first point>:Especifique um ponto ou digite o.

Enter point: Especifique um ponto.

Digite pontos até definir a curva spline. Depois que você digitar os dois pontos, o AutoCAD apresenta o seguinte aviso:

Close / Fit Tolerance / <Enter point>:Especifique um ponto, digite uma opção ou pressione enter.

🕌 Auto	CAD ·	Drav	ving.dw	g]				
🔛 <u>F</u> ile	<u>E</u> dit	⊻iew	<u>I</u> nsert	F <u>o</u> rmat	<u>T</u> ools	<u>D</u> raw		
						<u>L</u> ine <u>R</u> ay Cons <u>t</u> ruction Line <u>M</u> ultiline		
						<u>P</u> olyline <u>3</u> D Polyline Polygon Rectangle		
						Arc Circle Donut Spline	•	
						<u>E</u> llipse )	1	<u>C</u> enter
						Bloc <u>k</u> P <u>o</u> int		Axis, <u>E</u> nd <u>A</u> rc

Arc / Center / Isocircle / <Axis endpoint 1>: Especifique um ponto ou digite uma opção.

Se a opção Isometric de SNAP estiver desativada, a opção Isocircle não estará disponível.

Axis endpoint 1 -Define o primeiro eixo através de dois pontos extremos especificados. O ângulo do primeiro eixo determina o ângulo da elipse. O primeiro eixo pode definir o eixo maior ou menor da elipse.

Axis endpoint 2: Especifique um ponto (2).

<Other axis distance> / Rotation: Especifique um ponto ou digite r.

#### Arc

Cria um arco elíptico. O ângulo do primeiro eixo determina o ângulo do arco elíptico. O primeiro eixo pode definir o eixo maior ou menor do arco elíptico.

<Axis endpoint 1> / Isocircle / Center: Especifique um ponto ou digite c.

## Center

Cria a elipse através de um centro especificado.

Center of ellipse: Especifique um ponto.

Axis endpoint: Especifique um ponto.

<Other axis distance> / Rotation: Especifique um ponto ou digite r.

## Isocircle

Cria um círculo isométrico no plano isométrico de desenho atual.

Center of circle: Especifique um ponto.

<Circle radius> / Diameter: Especifique um ponto ou digite d.

Block Definition	×				
Block name:					
Base Point					
Select <u>P</u> oint <	Select Objects <				
	Number found: 0				
Y: 0	List Block Names				
<u>Z</u> : 0	🔽 <u>R</u> etain Objects				
OK Cancel <u>H</u> elp					

#### Bloco (Block)

Block name ( or ? ): Digite um nome ou ? .

Ao criarmos um bloco no AutoCAD R14, vinculamos este bloco ao arquivo onde estamos trabalhando, ou seja, ao entramos em outro arquivo os blocos não estarão mais disponíveis.

Existe no AutoCAD R14 um comando que viabiliza o uso de blocos como arquivos e que permite a inserção de blocos em qualquer desenho já existente ou que venha a ser aberto,

## Wblock.

Greate Drawing File		×
File <u>N</u> ame: unnamed	Directories: E:\r13\win	Preview
	C e:\ C 13 Win ase drv edoc ▼ Drives:	
List Files of Type:	😑 e: hannah 💌	
X.dwg	×	<u>Type it</u> <u>De</u> fault Net <u>w</u> ork

No menu File, escolha Export ou na linha de comando, digite wblock.

No quadro de diálogo Create Drawing File, digite o nome do arquivo de saída no quadro File Name.

Block name: Digite o nome de um bloco existente, digite =, digite \* ou pressione enter.

Digitar o nome de um bloco existente grava esse bloco num arquivo.

Deve-se Ter cuidado na hora de salvar o bloco como arquivo e observar a extensão do file name, que deverá ser **.dwg** para desenhos do AutoCad ou **.dxf** para desenhos com uma extensão universal de compatibilidade.

🕌 Auto	CAD -	[Draw	ring.dw	g]				
🙀 <u>F</u> ile	<u>E</u> dit	⊻iew	Insert	F <u>o</u> rmat	<u>T</u> ools	<u>D</u> raw		
						Line <u>R</u> ay Cons <u>t</u> ruction Lin <u>M</u> ultiline	e	
						<u>P</u> olyline <u>3</u> D Polyline Polygon Rectangle		
						<u>A</u> rc <u>C</u> ircle <u>D</u> onut <u>S</u> pline <u>E</u> llipse	+ +	
						Bloc <u>k</u>	•	
						P <u>o</u> int	•	<u>S</u> ingle Point
						<u>H</u> atch <u>B</u> oundary Regio <u>n</u>		Multiple <u>P</u> oint <u>D</u> ivide <u>M</u> easure

# Point (Ponto) -.

Single Point - cria um único ponto.

Multiple Point – cria múltiplos pontos.

Divide – divide um segmento em vários, sendo dado o número de divisões.

*Measure -* divide um segmento em vários, sendo dado o espaçamento entre as divisões.

Boundary Hatch		×
Pattern Type		Boundary
Pattern		Pick Points <
Predefined	•	Select Objects <
Pattern Properties		<u>B</u> emove Islands <
[SO Pen Width:		Vie <u>w</u> Selections <
Patter <u>n</u> :	ANSI31	Advanced
<u>C</u> ustom Pattern:		Preview Hatch <
Scale:	1.0000	Inherit Properties <
<u>A</u> ngle:	0	Attributes
<u>Spacing:</u>	1.0000	
🗖 Do <u>u</u> ble		
	Apply Can	cel <u>H</u> elp

*Hatch* – (Hachura) preen-che o limite especificado com uma hachura. Uma hachura **exploded** não é atualizada quando os seus limites são modificados.

Uma hachura **associativa** é atualizada quando os seus limites são modificados.

#### Pattern Type -

Pattern - determina o padrão de hachura a ser utilizado



Pattern Properties - define parâmetros de aplicação da hachura escolhida

Iso Pen Width – especifica uma escala padrão ISO com base na caneta selecionada, somente para hachuras deste padrão.

*Scale –* permite a correção da escala do padrão de hachura.

Angle - controla o ângulo de aplicação da hachura em relação ao eixo X da UCS atual.

**Spacing** – controla o espaçamento das linhas paralelas que compõem a hachura, disponível se USER DEFINED estiver selecionada no quadro PATTERN TYPE.

**Double** – quando assinalado o hachuramento é duplo e cruzado, disponível se USER DEFINED estiver selecionada no quadro PATTERN TYPE.

Boundary – delimitação da superfície a ser hachurada.

Pick Points - delimita a área a ser hachurada.

Select Objects - a área a ser hachurada é determinada por seleção convencional de entidades.

**Remove Islands** – permite a remoção de um conjunto de limites determinados como ilhas, quando utilizada a opção Pick Point.

Preview Hatch - permite a visualização da hachura antes da sua execução

**Inherit Properties** – recupera as características de uma hachura existente no desenho. É muito útil quando revisamos um desenho e não sabemos as características da hachura feita.

Advanced – acesso às opções avançadas de configuração de hachuras.

Advanced Options	×		
Define Boundary Set	Boundary Style		
Make <u>N</u> ew Boundary Set <			
• From Everything on Screen			
C From Existing Boundary Set	Style: Normal 💌		
✓ Island Detection	Normal		
Boundary Options	Outer		
Retain <u>B</u> oundaries <u>O</u> bject Ty	ype: Polyline 🔻		
ОК С	Cancel		

Single line Text – era o antigo comando Dtext, onde permite a visualização do texto ao mesmo tempo em que é digitado.

## Multiline Text -

Mtext Current Text Style:

Text height:

Specify first corner: marque o primeiro canto

Specify opposite corner or [Height/Justify/Rotation/Style/Width]: defina o outro canto.

<mark>14</mark> A	uto	CAD ·	- [Drav	ving.dv	g]					
<b>e</b> 1	<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	⊻iew	Insert	F <u>o</u> rmat	<u>T</u> ools	<u>D</u> raw			
							<u>L</u> in <u>Ra</u> Col <u>M</u> u	e y nstruction Li Iltiline	ine	
							<u>P</u> ol <u>3</u> D Pol Re	lyline Polyline lygon ectangle		
							<u>A</u> rc <u>C</u> irc <u>D</u> o <u>S</u> pl <u>E</u> llij	cie inut line pse	+ + +	
							Blo P <u>o</u> i	oc <u>k</u> int	+	
							<u>H</u> a <u>B</u> o Re	itch undary :gio <u>n</u>		
							Tej	<u>x</u> t	Þ	<u>M</u> ultiline Text <u>S</u> ingle Line Text

**Multiline Text** – quando é marcado o primeiro canto, uma seta interna ao retângulo indica a direção do texto. Após esta definição da área, o quadro de diálogos Multiline Text Editor aparece.

Multiline Text Editor	? ×
Character Properties Find/Replace	OK
🕅 Txt 🔽 2.5 💌 B Z 🛄 🗠 🏪 ByLayer 💌 Symbol 💌	Cancel
	ImportTe <u>x</u> t
	Help
Modify character properties. Ln 1 Col 1	

Na pasta Character, podemos definir o tipo de fonte e altura da letra. Nos botões "B", "I", "U", temos a possibilidade de negrito, itálico e sublinhado. Os botões seguintes são UNDO, STACK. O botão STACK permite mudar um texto do tipo 1 / 2 em  $\frac{1}{2}$ . No botão SIMBOL, temos os símbolos especiais , por ex. de graus, diâmetros, etc...

Na pasta **PROPERTIES** temos como mudar o estilo de texto, a justificação, a largura da área de atuação do texto e rotação.

IMPORT TEXT - permite importar um texto com extensão ".TXT" ou ".RTF".

Na pasta **FIND/REPLACE** – pode-se procurar textos ou palavras colocados em FIND e trocá-los pelo conteúdo inseridoem REPLACE WITH. O MATCH CASE faz a procura de um texto idêntico ao definido em FIND. O WHOLE WORD procura por um texto sem importar se está escrito com letras maiúsculas ou minúsculas.

# 3.8 – Menu Dimension (menu de dimensão)

🕌 Auto	CAD -	[Drav	ving.dw	g]			
🙀 <u>F</u> ile	<u>E</u> dit	⊻iew	Insert	F <u>o</u> rmat	<u>T</u> ools	<u>D</u> raw	Dime <u>n</u> sion
							Linear Aligned Ordinate
							<u>R</u> adius <u>D</u> iameter <u>A</u> ngular
							<u>B</u> aseline <u>C</u> ontinue
							L <u>e</u> ader <u>T</u> olerance Center <u>M</u> ark
							Obligue Align Te <u>x</u> t →
							<u>S</u> tyle O⊻erride <u>U</u> pdate

**Style –** abre a caixa de Dimension Style vista anteriormente.



Update – atualiza as dimensões, após alteradas suas características em Dimension Style.

